

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。

C-HR

ZYX10,NGX50
'16/12~

風切り音と汚れの防止モール取付要領書



付属品

フロントドア用	×2
サイドステップ用	×2
リアドア用	×2
ピラー用	×2
プライマー	×1

⚠ 注意事項

- ・本製品はC-HR専用開発された商品です。その他の車両には使用しないでください。
- ・貼り付け面の油、保護剤、ゴミ、水分 等よく拭き取り脱脂を行って下さい。
- ・貼り付け部分まで、ボディコーティングされている場合は、専用のコーティング剥離剤で剥離を行ったあと脱脂を行ってください。専用の剥離剤がない場合は、コンパウンド等でしっかり剥離処理を行ってください。
- ・貼り付け面と本製品をドライヤー等で温めながら貼り付けてください。
- ・両面テープの貼り直しは、脱落の原因となりますのでおやめください。
- ・両面テープの粘着力は、貼り付け後24時間で安定します。それまでは強い力を加えたり洗車を控えてください。
- ・本製品は、ドアとボディの密着性を高めるパーツです。このため、装着前と比ベドアが閉まりにくくなる場合があります。
- ・洗浄する場合は、ウエスに水を含ませ軽く拭き取って下さい。
- ・使用状況による磨耗、変形や剥がれ、経年劣化は本来の効果を発揮できませんので新しい製品と交換してください。
- ・取り付け状況による不具合、経年劣化、外的要因は、保証対象外となりますので予めご了承下さい。
- ・本製品取り付け後の返品、交換はご容赦下さい。

フロントドア用

ピラーのウェザーストリップの → ④
下から貼り付けを開始します。

③ ← ドアパネルの内側下端部まで
差し込みます

ピラー用

リアドアを閉めた状態で純正ウェザーストリップの
中央に貼り付けてください。

リアドア用 - 1/4

② ドアノブパネルとボディの境目より ↑
貼り付けを開始します。

リアドア用 - 2/4

フェンダーアーチにあたる部分にテープ等で印を付け
ハサミ等でカットします

リアドア用 - 3/4

「リアドア用 - 3/4」でカットした部分より貼り付けます

リアドア用 - 4/4

① ← フェンダーアーチの下まで貼り付けます

サイドステップ用 - 1/2

サイドステップ部のみ本製品を貼り付ける前に
付属のプライマーを施工した後貼り付けてください。
※溶剤が手につかないように防水手袋等で施工してください。

サイドステップ用 - 2/2

↑ 車両外側より5ミリ内側に本製品を貼り付けます。
※リアフェンダーまで貼り付けてください。